

DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA OS EQUIPAMENTOS NÃO DEVEM SER ABERTOS POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRAMPOFIX SOB RISCO DE INVALIDAR OS TERMOS DA GARANTIA.

ESTE EQUIPAMENTO FOI PROJETADO PARA SIMPLIFICAR AO MÁXIMO SUA MANUTENÇÃO. NÃO É NECESSÁRIO NENHUM CONHECIMENTO MUITO ESPECÍFICO PARA REALIZAR ESTE TRABALHO. APÓS O PRAZO DA GARANTIA, MUNIDO DE FERRAMENTAS ADEQUADAS REALIZE AS REVISÕES E MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS OU SE ACHAR NECESSÁRIO, ENVIE PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRAMPOFIX.

DICAS IMPORTANTES:

- Faça uma verificação de rotina no amortecedor do pistão, no amortecedor de retorno do pistão, no pistão e na lâmina (martelo). Um amortecedor com problemas deve ser substituído antes que isto afete outras peças ou até mesmo acarrete a quebra da lâmina (martelo) e até mesmo do próprio corpo do equipamento. Se um amortecedor ou pistão estão danificados devem ser substituídos imediatamente. Certifique-se de que todos os parafusos foram apertados após a montagem do equipamento.
- Recomenda-se uma verificação de rotina a cada 40 horas de trabalho contínua. A manutenção preventiva do equipamento aumenta a sua vida útil.
- Este equipamento deve ser limpo periodicamente como todas as ferramentas pneumáticas. Também deve ser verificado o filtro de ar da linha pois o acúmulo de água e sujeira no filtro faz a pressão da linha cair progressivamente causando uma menor pressão de trabalho no equipamento e uma menor eficiência. Verifique sempre o nível de óleo no lubrificador do conjunto de preparação de ar e caso seja necessário, complete o reservatório com óleo para uso em sistemas hidráulicos. Nunca use óleo com detergente.
- Se o equipamento é desmontado para substituição de partes, limpe e remova partículas e sujeiras. Lubrifique todas as peças móveis depois da limpeza. Aplique lubrificante sem detergente em todos os anéis O-ring pois isto facilita a remontagem do equipamento. Examine todas as peças durante o conserto de forma que as peças de substituição possam ser solicitadas com antecedência.
- Quando efetuar o pedido de peças reposição tenha certeza de ter consigo o manual e o desenho com a vista explodida do equipamento para o qual as peças serão usadas e o número de série da máquina. Não solicite a peça pelo número do item ou por descrição; faça seu pedido sempre pelo código da peça. Não se esqueça que a evolução tecnológica dos equipamentos é constante e isto ocasiona substituição ou mudança de códigos com o passar do tempo, desta forma o desenho de um equipamento recente pode não ser igual ao de um mais antigo, mantenha sempre à mão o manual e o desenho para cada um dos equipamentos que você possui.

MUITO IMPORTANTE:

Caso seu equipamento apresente problemas de penetração do grampo ou prego verifique se o problema não é de falta de vazão de ar e não de pressão.

Não aumente a pressão de ar além do que é necessário para o trabalho.

O excesso de pressão pode resultar em danos aos componentes internos do equipamento.

As exigências de vazão de ar variam de acordo com o modelo do equipamento, tipo de material ser fixado e a velocidade na operação ou quantidade de golpes por minuto.